


## RVS 316 L pomp Met warmte- /koel mantel



### Koel-/warmte mantel

De Verwarmings-koel mantel wordt gebruikt wanneer tijdens het verpompen van de vloeistof, de vloeistof aan een bepaalde temperatuur moet voldoen. Een Verwarmings- of koelmedium wordt continue rondgepompt in de mantel. De mantel bedekt alle delen waar de te verpompte vloeistof doorheen gaat.

### Verschillende aansluitmogelijkheden:

De pomp wordt standaard geleverd met een aansluiting volgens DIN 11850

Aansluit opties:

- Tri-Clamp
- SMS
- RJT
- JIS
- ANSI